



ブロワ圧力異常警報器 - Pa スカル -

〔 設 置 例 〕
※継手(13A)を別途ご用意下さい。

1. ブロワ据付台がある場合の設置例



3. 自動逆洗機能付ブロワの設置例



※ 警報器は、散気側に取付けて下さい。

2. ブロワ据付台が無い場合の設置例



※ 警報器は、地表より15 cm 以上離して下さい。

4. ツインブロワの設置例



※ 警報器は、散気側に取付けて下さい。

※ 差込口から導圧チューブが約2cmほど出しています。これは壁面取付時にチューブを延長する時に使います。継手に差込の場合はそのままご使用下さい。



警報器の取付けには、接着剤を使用しないで下さい。(継手に強く差し込んでください)